



*Helfen Sie mit,  
optimal zu heizen !*

**Benutzen Sie dazu die Möglichkeiten  
dieses Reglers !**

### Wollen Sie die Heizung einschalten ?

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Stellen Sie Uhrzeit, Wochentag und Datum ein.
3. Wählen Sie den "Automatik-Betrieb" **Auto**

**ON**

### Müssen Sie die Zeit oder das Datum einstellen ?

Wählen Sie die Zeile | Bis zur Anzeige | Verstellen Sie dann mit der Taste

		<b>Die Uhrzeit</b>
		<b>Den Wochentag</b>
		<b>Tag und Monat</b>
		<b>Das Jahr</b>



### Wollen Sie im "Automatik-Betrieb" heizen ?

Die Automatik-Betriebsart regelt die Raumtemperatur entsprechend der Heizzeiten.

1. Drücken Sie die Taste "Automatik-Betrieb" **Auto**

*Tip: Stellen Sie die Heizzeiten nach Ihrem Tagesablauf ein. Damit können Sie viel Energie sparen.*



### Wollen Sie im "Dauer-Betrieb" heizen ?

Die Dauer-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf der Einstellung des Drehknopfes.

1. Drücken Sie die Taste "Dauer-Betrieb"
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Drehknopf ein.



### Wollen Sie auf "Standby-Betrieb" schalten ? Werden Sie für längere Zeit abwesend sein ?

Die Standby-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf Frostschutz-Temperatur.

1. Drücken Sie die Taste "Standby-Betrieb"



### Wollen Sie nur mit erneuerbarer Energie heizen ?

Durch Betätigung dieser Taste heizen Sie nur mit erneuerbarer Energie. Andere Wärmeerzeuger (Öl / Gas / Wärmepumpe) werden gesperrt. Allfällige Komforteinbussen werden bewusst in Kauf genommen.



1. Drücken Sie die Öko-Taste

### Was bedeuten die folgenden Informationen ?

Über der Anzeige sind Symbole, die Ihnen den aktuellen Betriebszustand anzeigen. Erscheint ein Balken unter den Symbolen, bedeutet dies "AKTIV".



Heizen auf Nenn-Temperatur (Drehknopf)

Heizen auf Reduziert-Temperatur (Zeile )

Folgende Symbole sind in der Anzeige enthalten.

Während sie erscheinen, sind die Funktionen "AKTIV".

Heizen auf Frostschutz-Temperatur (Zeile )

**ECO** Heizung vorübergehend ausgeschaltet

Infotaste aktiviert

*Tip: Weitere Informationen über Betriebszustände und Symbole finden Sie in der ausführlichen Dokumentation der Heizung.*

### Ist es Ihnen zu warm oder zu kalt ?

1. Kontrollieren Sie den aktuellen Betriebszustand auf der Anzeige.



- a) Bei Betriebszustand **Nenn-Temperatur**   
Stellen Sie am Drehknopf tiefer oder höher

- b) Bei Betriebszustand **Reduziert-Temperatur**

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige	Verstellen Sie mit den Tasten die Temperatur
		°C

*Tip: Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std. damit sich die Temperatur anpassen kann.*

### Ist das Brauchwasser zu warm oder zu kalt ?

Wählen Sie die Zeile | Bis zur Anzeige | Stellen Sie die Brauchwasser-Temperatur ein

		°C
--	--	----






### Wollen Sie den "Brauchwasser-Betrieb" ändern ?

Die Brauchwasser-Bereitung lässt sich per Knopfdruck EIN oder AUS schalten.













1. Drücken Sie die Taste "Brauchwasser-Betrieb"

### Wollen Sie die Raum-Heizzeiten verändern ?

- Zur Einstellung eines Zeitschaltprogrammes wählen Sie immer den Wochenblock oder Einzeltag vor. Danach stellen Sie die Schaltzeiten der Phasen für die gewählten Tage ein.
- Wählen Sie die Zeile | Bis zur Anzeige | Wählen Sie den Wochenblock oder Einzeltag vor  
 |  |  1-7 = Woche  
1 = Mo / 7 = So
- Stellen Sie für den gewählten Tag die Schaltpunkte folgendermassen ein:



	Gewünschter Zeitpunkt	Drücken Sie die Taste	Bis zur Anzeige	Stellen Sie die Zeit ein	Für °C
Phase 1	Beginn				
	Ende				
Phase 2	Beginn				
	Ende				
Phase 3	Beginn				
	Ende				

- Tip
- Diese Heizzeiten wiederholen sich jede Woche automatisch. Sie müssen dafür jedoch den Automatik-Betrieb wählen.
  - Sie können das Standard-Zeitprogramm in Zeile 39 zurückholen durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sek.

### Wollen Sie die aktuellen Anlagewerte abfragen ?

- Drücken Sie die "Infotaste" so oft, bis der gewünschte Wert erscheint:

- 1 = Aussentemperatur
- 2 = Raumtemperatur
- 3 = Vorlauftemperatur
- 4 = Kesseltemperatur Oel- / Gasheizkessel
- 5 = Brauchwasserspeicher-Temperatur oben
- 6 = Brauchwasserspeicher-Temperatur unten
- 7 = Pufferspeicher Temperatur oben
- 8 = Pufferspeicher Temperatur unten
- 9 = Temperatur Sonnenkollektor 1





Info



10 = Tagesertrag Sonnenenergie  
11 = Gesamtertrag Sonnenenergie

### Wollen Sie die Brauchwasser-Heizzeiten verändern ?


Die Einstellung der Brauchwasser-Heizzeiten erfolgt wie diejenige für die Raum-Heizzeiten:


Wochenblock oder Einzeltag:  1-7 = Woche  
1 = Mo / 7 = So

Schaltpunkte "Beginn" (auf Nennsollwert ):   

Schaltpunkte "Ende" (auf Reduziert-Sollwert):   

### Funktioniert Ihre Heizung nicht wunschgemäss ? Wollen Sie im "Handbetrieb" heizen ?

- Nehmen Sie die ausführliche Dokumentation der Heizung zur Hand und führen Sie die Anweisungen zur Behebung von Störungen durch.
- Funktioniert Ihre Heizung auch dann nicht, drücken Sie die Taste "Hand-Betrieb" 

 Die Wärmezufuhr muss dann am Mischventil von Hand eingestellt werden !












### Wollen Sie Ihre Feriendaten eingeben ?

Sie können bis zu 8 Ferienperioden eingeben. Nach deren Ablauf werden die Daten gelöscht.



Wählen Sie die Zeile | Bis zur Anzeige | Verstellen Sie dann mit der Taste

		 <b>Nr. der Ferienperiode</b>
		 <b>Datum erster Ferientag</b>
		 <b>Datum letzter Ferientag</b>

### Müssen die Abgasmessungen durchgeführt werden ?

Wählen Sie auf Bedieneinheit 60 die Einstellung 1. Die Heizung wird dadurch automatisch auf die erforderlichen Werte gebracht. Durch Wählen der Einstellung 0 kehrt der Regler in die ursprünglich gewählte Betriebsart zurück.

