




# SIEMENS



## Utnyttja alla möjligheter med det elektroniska kopplingsuret i reglercentralen!

**sv** Bruksanvisning

### Inställning av tiden




1. Sätt det röda skjutreglaget i läge .
2. Tryck knappen för aktuell veckodag (**Day**).  
1 = Måndag, 2 = Tisdag, 7 = Söndag
3. Tryck knappen  eller  tills aktuell tid inställts.
4. Sätt det röda skjutreglaget i läge **Auto**
5. Klockan går; punkten blinkar i sekundrytm

### Information om aktuell indikering

- Aktuell veckodag är understruken
- Indikering av aktuell värmedrift:
  -  NORMAL TEMPERATUR
  -  SÄNKT TEMPERATUR resp. FRYSSKYDDSDRIFT (beroende på valt driftprogram i reglercentralen)





### Information om dygnsprogrammet

Samtliga inmatade omkopplingstider kan hämtas var för sig.

1. Sätt det röda skjutreglaget i läge .
2. Tryck knappen för den veckodag vars omkopplingstider skall avläsas
3. Tryck knappen **Set**
4. Tiden  för den första omkopplingen från SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT till NORMAL visas
5. Tryck knappen **Set**
6. Tiden  för den första omkopplingen från NORMAL till SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT visas
7. osv.
8. Sätt det röda skjutreglaget åter i läge **Auto**

### Ändring av dygnsprogram

Förinställt dygnsprogram: Upprätthålla värmen på NORMAL TEMPERATUR från 6:00 till 22:00.

1. Sätt det röda skjutreglaget i läge .
2. Tryck knapparna för de veckodagar vars tider skall ändras.
3. Tryck knappen **Set**
4. Den första omkopplingstiden visas. Dagar med samma omkopplingstider blinkar.
5. Tryck knappen **Set** så många gånger tills den omkopplingstid som skall ändras visas.
6. Tryck knappen  eller , för att ändra omkopplingstiden.  
För att ta bort en värmeperiod helt, skall -.- inmatas för periodens början och slut (återställ resp. tid till 00:00 och tryck sedan knappen )
7. Tryck knappen **Set**

*Tips: Vid avvikande inställningar för veckoslutet inmatas först tiderna för en vecka; sedan ändras dag 6 och 7 individuellt!*

*Tips: Om många tider skall ändras rekommenderas en återställning (Reset) och sedan ny inställning.*

## Borttagning av samtliga inmatningar






Tryck knappen **Reset**.

## Förnyad inmatning av dygnsprogram





Erforderliga inställningar per värmeperiod:

- Värmeprogrammets omkopplingstider från SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT till NORMAL (Indikering ☀)
- Värmeprogrammets omkopplingstider från NORMAL till SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT (Indikering ☾)

*Tips: Anteckna dygnsprogrammet före inmatningen!*



1. Sätt det röda skjutreglaget i läge 
2. Följande visas: **-.--** och ☀
3. Tryck knapparna för de veckodagar vars dygnsprogram skall aktualiseras (ta bort vald veckodag: Tryck knappen en gång till)
4. Tryck knappen  eller , för att inställa önskad omkopplingstid från SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT till NORMAL
5. Tryck knappen **Set**
6. Följande visas: **-.--** och ☾
7. Tryck knappen  eller , för att inställa önskad omkopplingstid från NORMAL till SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT. Indikeringens ändring börjar vid det tidigare inställda värdet.
8. Tryck knappen **Set**
9. Om så önskas kan ytterligare värmeperioder inmatas
10. Sätt det röda skjutreglaget åter i läge **Auto**

## Att gå på semester



1. Sätt det röda skjutreglaget i läge 
2. Följande visas: **- h** samt ☀ eller ☾
3. Med knappen  väljs önskad temperatur:  
☀ för NORMAL, ☾ för SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT
4. Med knapparna  och  inmatas semesterperioden:
5. **För 1 dags semester:** Antalet timmar  
Indikeringsexempel: **12 h** för 12 timmar  
**För 2 och flera dagar** (max. 27): Antalet dagar.  
Aktuell dag skall medräknas!  
Indikeringsexempel: **14 d** för 14 dagar
6. Sätt det röda skjutreglaget i läge **Auto**. Indikering ☀ resp. ☾ blinkar

Efter semesterperiodens slut aktiveras åter dygnsprogrammet.

*Återgå tidigare till dygnsprogrammet:*

1. Sätt det röda skjutreglaget i läge 
2. Tryck knappen  så länge tills **- h** visas
3. Sätt det röda skjutreglaget i läge **Auto**

## Deaktivering av dygnsprogrammet för obestämd tid

1. Sätt det röda skjutreglaget i läge 
2. Följande visas: **- h** samt ☀ eller ☾
3. Med knappen  väljs önskad temperatur:  
☀ för NORMAL, ☾ för SÄNKT/FRYSSKYDDSDRIFT

*Återgå till dygnsprogrammet:*

Sätt det röda skjutreglaget i läge **Auto**.