



### En cas d'alarme feu

1. **Arrêter le signal sonore** de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) en appuyant sur le bouton « Arrêt signal sonore » ①.
2. **Localiser l'origine de l'alarme** sur la face ② avant de l'équipement.
3. **Se rendre sur les lieux indiqués par l'équipement.**
4. **Localiser le détecteur ou le déclencheur manuel** en alarme (voyant rouge clignotant).
5. **Déterminer** s'il s'agit d'une urgence ou d'un incident mineur.
  - ⚠ **Urgence** : Appliquer les procédures relatives à l'établissement. Déclencher l'évacuation générale du bâtiment en appuyant, **pendant 3 secondes**, sur le bouton « Commande Evacuation Générale » ⑤.
  - ✖ **Incident mineur** : Sur l'équipement, si l'Unité de Gestion d'Alarme (UGA) se trouve en mode d'exploitation Veille Générale (le voyant jaune « Veille Restreinte » ③ est éteint), taper le code d'accès au niveau 2 ⑧, **PUIS** appuyer sur le bouton « Acquittement Processus » ④ pour interrompre le processus de diffusion de l'alarme générale.
6. Après constatation et/ou disparition du danger, déverrouiller le clavier en tapant le code d'accès au niveau 2 ⑧.
7. Réarmer l'équipement en appuyant sur le bouton « Réarmement » ⑦.
8. Le système de détection incendie repasse à l'état de veille.



### En cas de dérangement

1. **Arrêter le signal sonore** de l'équipement en appuyant sur le bouton « Arrêt du signal sonore » ①.
2. **Localiser** l'origine du dérangement sur la face avant de l'équipement ② :
  - si défaut secteur : le voyant « Défaut alimentation » ⑥ clignote en jaune. Contrôler l'alimentation de l'équipement depuis le tableau de distribution électrique.
  - si secteur présent : il s'agit d'un défaut batteries. Contacter **Siemens BUILDING Line** au **0 809 400 318** ou votre agence **SIEMENS Building Technologies**.
  - pour tout autre dérangement, contacter **Siemens Building Line** au **0 809 400 318** ou votre agence **SIEMENS Building Technologies**.