

Kombipanel SOL2.102.4

Inställning / ändring av inställning

Välj kanal genom att trycka på kanalväljarknappen. Kanaldioden blinkar snabbt i en sekund.

Håll "RESET"-knappen intryckt tills kanaldioden slocknar eller vid driftindikering tills kanaldiodens blink upphör (3 s).

Välj "A" eller "B" larmprioritet samt brytande / slutande larmkontakt eller driftindikering genom att upprepade gånger tryck på "RESET"-knappen.

Prioritetsdiod "A" eller "B" lyser då med fast sken vid brytande larmkontakt eller blinkande sken vid slutande larmkontakt eller inte alls om du valt driftindikering. Vid driftindikeringsläge lyser kanaldioden med fast gult sken.

Efter att du valt prioritet vid larm, tryck på kanalväljarknappen och tryck därefter upprepat på "RESET"-knappen för att välja larmfördröjningstiden. Kanaldioden visar då inställd tidsfördröjning med fast rött eller gult sken (se tabellen på nästa sida). Tryck därefter på kanalväljarknappen och då visas vald inställning. Stega vidare till nästa kanal med kanalväljarknappen och upprepa proceduren enligt ovan.

Återgå till driftläge

Stega fram till kanal 10 genom att trycka upprepade gånger på kanalväljaren och tryck en gång till.

KONTROLL AV INSTÄLLNING

Välj kanal genom att trycka på kanalväljarknappen. Kanaldioden blinkar snabbt i en sekund.

Därefter visar kanaldioden inställd tidsfördröjning med fast sken i en sekund.

Prioritetsdiod "A" eller "B" lyser i en sekund med fast sken vid brytande larmkontakt eller med blinkande sken vid slutande larmkontakt eller inte alls vid driftindikering.

Vid driftindikering blinkar kanaldioden med gult sken i en sekund och därefter med fast gult sken i en sekund.

Återgå till driftläge

Stega fram till kanal 10 genom att trycka upprepade gånger på kanalväljarknappen och tryck en gång till.

OBS!

Vid två minuters inaktivitet spärras programmeringen.

Panelen övergår automatiskt till driftläge.